movimentar ou limpar;

* Evite encher totalmente o cesto com material fragmentado, pois pode causar emperramento;
* Mantenha roupas, gravatas, cabelos longos e outros objetos soltos longe da abertura de inserção de papel, afim de evitar acidentes;
* Mantenha crianças longe da máquina;
* Nunca tente abrir ou consertar a fragmentadora, isso implicará na perda da garantia além de correr risco de choque elétrico;
* Nunca usar produtos inflamáveis, derivados de petróleo ou limpadores de aerosol neste produto.

CARACTERÍSTICAS

FRAGMENTADORA AT 201XCD	
Tipo de Fragmentação	PICÓTES (4x45 mm)
Número máximo de vias	20 VIAS (75gm)
Velocidade de Fragmentação	Aproximadamente 2,2 m por minuto
Largura Máxima do Papel	228 mm
Peso	16,5 Kg (sem embalagem)
Largura	390 mm
Comprimento	270 mm
Altura	675 mm
Capacidade da lixeira	32 Litros
Tempo de Funcionamento	Aproximadamente 25 Minutos
Tempo Repouso	De 40 a 60min (dependendo da temperatura ambiente)
Nível de Ruído	Variação entre 62 e 65 dB
Nível de Segurança	3
Capacidade Máxima de Fragmentação	Aproximadamente 42 Kg/h
Acionamento	Automático com Sensor de Óptico presença papel
Sensor de Segurança	Sensor de presença da lixeira, Sensor lixeira cheia, Sensor número máximo de folhas excedida
Cartão/CD/Grampos/Pequenos clips	Sim

Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99700-000
C. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br

www.menno.com.br

Código MENNO: 833050045 Revisão 01

FRAGMENTADORA SECRETA AT 201XCD

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

INSTALAÇÃO

Encaixe a fragmentadora no cesto com cuidado, a mesma deve ficar totalmente encaixada para que seus sensores liberem o funcionamento da mesma. Verifique a voltagem elétrica antes de conectar a sua fragmentadora na rede elétrica, pois a mesma não é bivolt. Verifique se o interruptor principal de força localizado atrás da máquina está na posição ON.

OPERAÇÃO

O interruptor localizado no topo do gabinete permite selecionar uma das três opções;

1 – Auto – Nesta posição a fragmentadora é iniciada automaticamente quando for inserido papel na abertura de fragmentação; IMPORTANTE: esta fragmentadora possui um interruptor localizado atrás do cabeçote e o mesmo deve estar na posição ON.

2 – Rev – Na eventualidade de tentar fragmentar um número superior d e folhas e a fragmentadora parar a fragmentação, esta função ajuda na retirada do excesso de folhas.

- Nunca puxe as folhas de papel. Acione imediatamente o botão OFF/ Desligar (STO) e somente após a parada total do motor acionar o botão REVERSO ou REV. Caso não seja efetuado este procedimento poderá ocorrer danos irreversíveis ao sistema e não será coberto pela garantia, pois não caracteriza dano por defeito de fabricação.
- Nunca acione o botão REV ou REVERSO com o cesto cheio.

3 – Off – Esta posição desliga a máquina.

GARANTIA: Esta Fragmentadora possui garantia de seis meses por problemas decorrentes de defeitos de fabricação.
Em caso de constatação de mau uso, negligências operacionais, quedas, inundações, incêndios ou apresente o lacre de garantia rompido, o equipamento perderá 100% a garantia.

VOLTAGEM: Esta Fragmentadora ou é 127V ou 200V. Não existem Fragmentadoras BIVOLTS

LED´S

Led Verde:

- Pronta para fragmentar

Led Vermelho:

- Cesto aberto;
- Cesto cheio;
- Super aquecida
- Super carregada

DISPLAY

Abaixo seguem informações sobre oque aparece descrito no display da sua fragmentadora secreta;

Auto – automático
Reverse – Reverso
Bin Full - Cesto cheio
Door Open – Cesto aberto
Overload – Super carregada
Overheat – Super aquecida

CAPACIDADE

AT 201XCD pode fragmentar até 20 folhas de (75g/m²) ou 1 cartão de crédito/CD/DVD, pequenos clipes e grampos. A fragmentadora aceita Papéis com até 228 mm de largura.
A fragmentação contínua não deve durar mais que 25 minutos, depois se desligará por aproximadamente 40 a 60 minutos dependendo da temperatura ambiente para resfriamento de seus componentes.

CUIDADOS

* Não coloque os dedos dentro da abertura de inserção do papel;
* Coloque a fragmentadora perto da rede elétrica. Nunca utilize extensões
* Sempre desligue a fragmentadora antes de remover o cesto para ,